

Diversey™

Oxivir® Five 16 Concentrate

Desinfectante limpiador de un solo paso,
base peróxido de hidrógeno acelerado

Descripción

Oxivir Five 16 Concentrate es un limpiador, virucida, bactericida, fungicida. Formulado con tecnología patentada de peróxido de hidrógeno que desinfecta en solo 5 minutos. Cuando se emplea según las indicaciones es un efectivo desinfectante contra microorganismos como:

- Pseudomona aeruginosa
- Salmonella Enterica
- Staphylococcus aureus
- Enterococcus faecium (resistente al Vancomycin)
- Norovirus
- VHB
- VHC
- VIH-1
- Influenza Aviar
- Parvovirus canino

Beneficios

- Desinfecta en solo 5 minutos
- Es un desinfectante de amplio espectro
- Sus activos se convierten en agua y oxígeno. Después de su tiempo de desinfección
- No requiere enjuague
- Brinda una limpieza rápida y efectiva

Aplicaciones

Oxivir Five 16 Concentrate es compatible con la mayoría de superficies duras no porosas resistentes al agua; diseñado para su uso en Hospitales, guarderías, cuneros, escuelas, instalaciones institucionales, y supermercados.





Oxivir® Five 16 Concentrate

Desinfectante limpiador de un solo paso, base peróxido de hidrógeno acelerado

Modo de empleo

1. Conecte el producto a la toma de agua por medio de una manguera y abra la llave
2. Seleccione el icono correcto con la imagen hacia arriba*



3. Coloque el recipiente a llenar en la boquilla
4. Accione el producto para comenzar a dosificar
5. Aplique la solución sobre la superficie atomizando o con trapo húmedo
6. Permita el tiempo de contacto indicado
7. Enjuague o permita que seque. El enjuague no es necesario a menos que vaya a pulir o encerar el piso
8. Cambie la solución si esta visiblemente sucia o diluida

*Dilución

*Dilución	Función
1:16	Limpiador desinfectante grado hospital que solo requiere 5 minutos de contacto. Como desinfectante intermedio de virus no empaquetados
1:64	Virucida, cumple con los requerimientos para desinfectar superficies que han sido contaminadas con sangre. Solo requiere 5 minutos de contacto.
1:128	Para limpieza y desinfección en general, solo se requieren 3 minutos de contacto.
1:256	Para la limpieza general.

Información Técnica		Información Regulatoria	
Apariencia	Líquido Translucido	Política corporativa de Sustentabilidad	Cumple
Color/Olor	Amarillento / Cloro	Alta ante SSA	Cumple
Densidad relativa (20°C)	1.070 g / mL	Biodegradable	Cumple
pH (Concentrado)	< 2	Registro EPA 70627-58	Cumple

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:

En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.